

# Euterhaarentferner - Bedienungsanleitung

Bei geöffnetem Gasfl aschenventil (5), muss die Gasfl asche immer in vertikaler Lage (Gewindeanschluss oben) gehalten werden. Bei Gebrauch der Gasfl asche in nicht vertikaler Lage, kann fl üssiges Gas austreten, was eine große nicht kontrollierbare Verbrennung zur folge hat.

- 1. Lieferumfang:** 1 Euterhaarentferner; 1 Kartuschenanschluss (4) mit 1,5m Hochdruckschlauch (8) mit Anschluss L-3/8", 1 Handgriff mit Momentehebel
- 2. Wichtige Hinweise:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und aufmerksam durch um sich mit dem Gerät, dessen Gefahren und der Handhabung vertraut zu machen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Fragen auf. Achten Sie darauf, dass die Gaskartusche bei Gebrauch Zimmertemperatur besitzt.
- 3. Gebrauch:** Der Holland Animal Care - Euterhaarentferner dient ausschließlich dem Zweck, Haare auf dem Euter einer Kuh zu entfernen. Der Euterhaarentferner darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden! Der Holland Animal Care Euterhaarentferner arbeitet mit einer sogenannten kalten Flamme (Temperaturbereich von 350°C bis 450°C).
- 4. Montage:** Überprüfen Sie vor dem Verschrauben der Einzelteile den einwandfreien Zustand der Dichtungen in den Verschraubungen. Hochdruckschlauch (8) mit Kartuschenanschluss (4) und Griffstück verbinden (Anschlussgewinde für brennbare Gase haben Linksgewindel). Überprüfen Sie ob alle Verschraubungen am Gerät fest angezogen wurden. Überprüfen Sie, dass das Gasfl aschenventil (5) geschlossen ist. Schrauben Sie nun die Kartusche (Art. Nr. 15683, nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kartuschenanschluss (4)
- Montage der Kartusche:** Montage der Kartusche (Art.-Nr. 15683) weit entfernt von jeglichen Zündquellen durchführen. Gasfl aschenventil (5) öffnen und die Kartusche in den Kartuschenanschluss schrauben bis Gas hörbar entweicht. Jetzt das Gasfl aschenventil (5) schließen und die Kartusche noch eine halbe Umdrehung weiter in den Kartuschenanschlussschrauben.

**ACHTUNG!** Zur Montage darf ausschließlich ein passender Gabelschlüssel verwendet werden. Rohrzanzen beschädigen die Sechskantmuttern - Unfallgefahr.

## 5. Betrieb - Regulierung der Flamme

- Gasfl aschenventil (5) langsam öffnen bis Anschlag aufdrehen und eine halbe Umdrehung zurückdrehen.
- Das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Linksdrehung leicht öffnen.
- Zünden Sie die Flamme an der Lanze (6) mit Hilfe eines Feuerzeuges.
- Betätigen Sie den Momentehebel (3) und regulieren Sie die Flammhöhe auf max. 20-25cm durch Regulierung des Gas-Absperrventils (1).
- Stellen Sie nun die Höhe der Wachfl amme ein. Hierzu darf der Momentehebel (3) nicht betätigt werden! Die Einstellung der Wachfl ammenge erfolgt durch das Regulierventil (2). Das Regulierventil (2) befindet sich bei Auslieferung immer in offener Stellung. mit Hilfe eines Schraubenziehers wird das Regulierventil (2) so eingestellt, dass die Wachfl amme eine Höhe von 2-3cm besitzt. Die Wachfl amme sollte bei Bewegung der Lanze (6) nicht erlöschen.
- Durch das Betätigen des Momentehebels (3) wird die Gaszufuhr für die Enthaarung freigegeben.
- Bei Kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen wird das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Rechtsdrehung geschlossen, Zünd- bzw. Arbeitsfl amme erlöschen, auch bei Betätigung des Hebels (3) bleibt die Gaszufuhr zur Lanze (6) gesperrt.
- Enthaarung: Vor dem Enthaaren muss sichergestellt werden, dass das Euter weder nass noch verschmutzt ist. Zum Enthaaren muss die Kuh fixiert werden (z.B. im Fressgitter). Zum Enthaaren, stellen Sie sich hinter die Kuh und führen Sie die Lanze (6) zwischen den Hinterbeinen hindurch. Der Abstand zwischen Lanze und Euter sollte 10-20cm betragen. Drücken Sie nun den Momentehebel (3), damit die Flamme die voreingestellte Höhe erreicht. Beim Enthaaren sollte die Flamme das Euter in Form der Zahl 8 umkreisen. Dauer dieser Bewegung: ca. 4 Sekunden. Sehr Wichtig: Die Flamme muss immer in Bewegung bleiben.
- Außerbetriebnahme des Gerätes:** Bei Beendigung der Arbeit oder längeren Pausen wird das Gasfl aschenventil (5) geschlossen, die Flamme erlischt langsam. Hierdurch wird die Einstellung der Arbeitsfl amme nicht verändert und der Schlauch wird druckentlastet. Anschließend schließen Sie das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Rechtsdrehung. Verändern Sie die Einstellungen des Regulierventils (2) nicht, wenn die Höhe der Wachfl amme in Ordnung war.
- Nachbehandlung des Euters:** Im Anschluss an die Enthaarung, sollte das Euter mit einem feuchtigkeitsspendenden Pflegeprodukt behandelt werden, da dem Eutergewebe durch die Behandlung Feuchtigkeit entzogen wurde.
- Garantie:** Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum für alle Fabrikationsmängel und Materialfehler. Diese Garantie schließt Ersatzteile und Reparaturen aus, die auf den normalen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch (siehe Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind. Diese Garantie schließt ebenfalls Schäden durch den Gebrauch mit nicht originalen Herstellerersatzteilen aus. Demontieren Sie niemals ein Gerät oder versuchen Sie Mängel am Gerät nie selbst zu beheben. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt werden.
- Sicherheitshinweise:** Rauchen Sie niemals während des Betriebes. Setzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien ein. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich an einem gut belüfteten Ort. Überprüfen Sie vor jedem Einsatz Schlauch, Dichtungen und Verschraubungen auf eventuelle Mängel und Undichtigkeiten. Benutzen Sie hierzu ein Lecksuchgerät. Benutzen Sie auf keinem Fall das Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen oder Schlauch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät leckt, beschädigt ist oder die erforderliche Leistung für das Enthaaren nicht aufbringt. Im Falle einer Leckage (Geruch nach Gas), schließen Sie das Gasfl aschenventil an der Gasfl asche und bringen Sie das Gerät umgehend ins Freie (gut belüfteter Bereich ohne mögliche Zündquellen). Legen Sie das Gerät im gezündeten Zustand niemals aus der Hand. Legen Sie das Gerät im gezündeten Zustand niemals auf den Boden und lassen es aus den Augen. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, dunklen und trockenen Ort. Überprüfen und reinigen Sie ggf. die Gasaustrittslöcher (7) an der Lanze (6). Hier dürfen sich keine Verunreinigungen absetzen.

**Zugelassenes Gas:** Dieses Gerät darf ausschließlich mit der Holland Animal Care-gasfl es artikel code UIER00007 (Propan / Butan) verwendet werden. Der Gasverbrauch beträgt zwischen 0 und 0,66 kg/h. (bei 3bar)

**Achtung:** Teile der Lanze können sehr heiß werden. Von Kindern fernhalten. Vermeiden Sie Verdrehungen des Schlauches. Maximal zulässige Länge des Schlauches = 2 m. Das Gasfl aschenventil (5) muss geschlossen sein, bevor die Kartusche herausgeschraubt wird. Die Kartusche darf nur an einem gut belüfteten Ort gewechselt werden (wenn möglich draußen), weit entfernt von Zündquellen und anderen Personen.

Die Holland Animal Care übernimmt keinerlei Haftung, wenn das Gerät nicht gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung betrieben wird.

